



SG NOMADNANOBAG - PROIETTORE CON STAFFA PAR / PROJECTOR WITH PAR BRACKET

1. Posizionare il proiettore con i LED rivolti verso il basso
2. Sganciare i due ganci blocca staffa e far scorrere il proiettore verso il basso
3. Inserire il proiettore in uno degli specifici spazi nella bag
NON UTILIZZARE IL FOAM AGGIUNTIVO DEL COPERCHIO

1. Put the projector with the LEDs facing downwards.
2. Unlock the two bracket locking hooks and slide the projector downwards.
3. Insert the projector into one of the designated spaces in the bag.

DO NOT USE THE ADDITIONAL FOAM OF THE COVER



1. Caricatore multiplo (incluso) / Multicharger (included)
2. Cavi (inclusi) / Cables (included)
3. SG WECONHUB non incluso) / SG WECONHUB (not included)
4. Scaffi omega (include) / Omega holders (included)
5. Staffe pendant (include) / Pendant bracket (included)
6. Filtri frost 0° - 60°x10° (inclusi) / Frost filters 0° - 60°x10° (included)

SG NOMADNANOBAG - PROIETTORE SENZA STAFFA PAR / PROJECTOR WITHOUT PAR BRACKET

Togliendo la staffa PAR, il proiettore può essere inserito nelle seguenti configurazioni con i led rivolti verso il basso:



1. Proiettore senza accessori
2. Proiettore + antiglare installato
3. Proiettore + cover installata
4. Proiettore + cover + antiglare installati

UTILIZZARE IL FOAM AGGIUNTIVO DEL COPERCHIO

By removing the PAR bracket, the projector can be inserted in the following configurations with LEDs facing downwards:

1. *Projector without accessories*
2. *Projector + antiglare installed*
3. *Projector + cover installed*
4. *Projector + cover + antiglare installed*

USE THE ADDITIONAL FOAM OF THE COVER



1. Caricatore multiplo (incluso) / Multicharger (included)
2. Cavi (inclusi) / Cables (included)
3. SG WECONHUB non incluso) / SG WECONHUB (not included)
4. Sfaffe omega (include) / Omega holders (included)
5. Staffe pendant (include) / Pendant bracket (included)
6. Filtri frost 0° - 60°x10° (inclusi) / Frost filters 0° - 60°x10° (included)